攻速機簡易操作說明書

歡迎您使用本公司產品，在使用前請您認真閱讀以下說明。

1：請確定電源電壓，本機使用 220V 供電。

2：請將本機良好接地。

3：本機請不要在潮濕的環境中使用，以免漏電傷人。

4 請將本機放在平穩的工作台上使用，以免使用過程中扭力過大掉下傷人。

www.wqphdh.cn

5：以下為機器之所用之配件型號

电钻	FDV-16VB2	台	日立	1
显示器	A-7	台	韩国星光	1
限位器	ZCN-L507C	个	韩国韩荣	1
感应器	PR08-2DN	个	韩国 AUTONICS	1
控制开关		个	西门子	3

攻速機操作面板

計時顯示屏，運行過程時所用之時間顯示

速度顯示屏，運行過程時所用之速度顯示

電源指示燈，當電源開關在NO時，燈亮，機械以通電可以正常使用。

電源開關，OFF為關掉電源。ON為打開電源。

機器啟動，在此必需將手柄台起，按下才有作用。

計時同速度清0按鈕。

www.wqphdh.cn